

Technikai adatok:

- 12/24 óraformátum
- naptár
- dátum,napok
- hőmérő –C vagy F -külső/belső
- külső szenzor -433MHz, 30 m
- elemek (óra): 2x AA
- szenzor: 2 x AAA

Idő beállítása:

- Nyomja meg a SET gombot, villogni kezd az év ikon,a nyilak segítségével állítsa be a kívánt értéket
- Nyomja meg ismét a SET gombot és mint az első lépésnél a nyilak segítségével állítsa be a hónapot, dátumot, napokat, órákat, perceket, időzónát.
- Amennyiben 10 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot a készüléken, automatikusan átáll az időre.
- 7 nyelv közül választhat: angol, német, francia, dán, olasz, spanyol
- A felfelé mutató nyíllal választhat a 12/24 óraformátum között

Ébresztés beállítása:

- Nyomja meg és tartsa a harangot,az óra villogni kezd,a nyilakkal állítsa be az órát,majd ugyanígy megismételve állítsa be a perceket
- Az ébresztést a harang gombbal aktiválja ill. deaktiválja (megjelenik vagy eltűnik)
- Az ébresztés 2 percig tart,amennyiben nem kapcsolja ki az ébresztés 24 óra múlva megismétlődik.

Hőmérséklet jelzés:

- Nyomja meg és tartsa az ART gombot,villogni kezd az ikon a külső hőmérséklet legmagasabb értékével, állítsa be a nyilakkal.
- Az ART gomb megnyomása után állítsa be az alsó értéket is a nyilakkal
- Ezután a beállítást az ART gombbal rögzítse.
- Amennyiben a reális hőmérséklet eléri a beállított hőmérséklet értékét,a készülék 5 másodpercig sípolno fog.
- Ezt a funkciót aktiválja ill.deaktiválja az ART gombbal.A kijelzőn megjelenik a felső/alsó határ ikonja.

Hőmérséklet:

IN-belső out-külső

- A C és F között a lefelé mutató nyíllal mozoghat
- A nyilak mutatják ha a hőmérséklet növekedik,csökken vagy stabil.
- A CH gombbal (a készülék hátulján található) választja ki a külső hőmérséklet méréséhez tartozó kanálist. 3 lehetősége van (a készül 3 szenzorral is összeköthető)

Megjegyzés:

Amikor már az elemek gyengék a kijelzőn megjelenik az indikátor, villogni kezd.