

# INSTRUKCJA OBSŁUGI C02.2588



## FUNKCJE:

1. Prognoza pogody: słonecznie, zachmurzenie, pochmurno, deszczowo
2. 9 przycisków funkcyjnych
3. Czas sterowany radiowo, 12/24 format czasu
4. 7 języków nazw dni tygodnia - angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, duński
5. Temperatura w 0°C lub 0°F
6. Temperatura wewnętrzna - od 0°C do 50°C
7. Wilgotność w pomieszczeniach - 20% do 95%
8. Minimalne i maksymalne wartości wilgotności i temperatury
9. Wskaźnik Środowiska
10. Fazy Księżyca
11. Alarm, powtarzanie budzenia po 5 minutach
12. Wybór strefy czasowej

## ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO:

1. Automatyczny odbiór sygnału radiowego następuje po trzech minutach od włożenia baterii.
2. W przeciwnym razie, trzymaj WAVE / ON / OFF przez 2 sekundy, a budzik odbierze sygnał.
3. Budzik odbierze sygnał radiowy każdego dnia o 2 godz. w nocy.  
W trakcie wyszukiwania, ikona sygnału radiowego pulsuje na wyświetlaczu.
4. Po odebraniu sygnału radiowego, ikona przestaje pulsować.
5. Gdy budzik nie odbierze sygnału radiowego, ikona zniknie z wyświetlacza.
6. Podczas wyszukiwania sygnału, działa tylko przycisk podświetlenia zegara.
7. Przytrzymaj przycisk WAVE / ON / OFF przez 2 sekundy, aby zatrzymać odbiór sygnału.
8. Po zresetowaniu budzika ikona sygnału znika.

## RĘCZNE USTAWIANIE CZASU:

Jeśli sygnał nie zostanie odebrany, można ustawić czas ręcznie:

Przytrzymaj przycisk CLOCK / SET przez 2 sekundy, ustaw rok za pomocą UP lub DOWN, naciskając CLOCK/ SET, przełączysz na miesiąc, datę, język, dzień, godzinę, minuty, strefę czasową. Ponownym przyciśnięciem przycisku CLOCK / SET zatwierdzisz ustawienia. Fazy księżyca ustawiają się automatycznie.

Tryb ustawień wyłączy się automatycznie jeśli przez 8 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku. Naciskając 12/24 wybierasz 12 lub 24 godzinny format czasu.

## BUDZENIE

Przyciśnij ALARM / SET przez 2 sekundy, alarm przechodzi w tryb ustawień. Cyfry godzin, minut pulsują.

Ustaw żądany czas budzenia naciskając UP lub DOWN. Przyciskając przycisk ALARM / ON / OFF włączasz/wyłączasz alarm,(na wyświetlaczu pojawi się ikona alarmu).

Sygnal wyłączysz przyciskiem SNOOZE, alarm zostanie powtórzony po 5 minutach. Aby wyłączyć alarm, przyciśnij przycisk ALARM / ON / OFF - ikona alarmu znika z wyświetlacza.

## TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ:

Przyciskiem °C / °F, wybierz pomiędzy skalą temperatury w °C lub °F. Budzik zapamiętuje najwyższą i najniższą temperaturę. Aby je wyświetlić przyciśnij przycisk MAX / MIN

## PODŚWIETLENIE:

Przyciskiem LIGHT / ON lub LIGHT (na górze zegara) włączysz podświetlenie.

## PROGNOZA:

Budzik pokazuje orientacyjną prognozę – słonecznie, zachmurzenie, pochmurnie i deszczowo.

## WYMIANA BATERII:

Wyjęcie baterii spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień.

Zapis fonetyczny