

NÁVOD NA POUŽITIE C02.2588



Funkcie:

Predpoveď počasia : slnečno, polojasno, oblačno, dážď.
9 funkčných tlačidiel.
Rádiom riadený čas, 12/24 hod. formát.
Ukazovateľ dňa v týždni - 7 jazykov.
Meranie teploty st. Celzia a Fahrenheit.
Meranie vnútornej teploty (0-50C) a vlhkosti 20 – 95%.
Pamäť maximálnej a minimálnej nameranej teploty a vlhkosti.
Zobrazenie mesačnej fázy.
Opakované budenie.
Možnosť nastavenia časovej zóny

Príjem rádiového signálu:

Rádiový signál začne budík prijímať automaticky asi 3 minúty po vložení batérií. A sa tak nestane pridržiť tlačidlo WAVE/ON/OFF na cca 2 sekundy. Tak zapnete príjem signálu manuálne.
Budík prijme rádiový signál každý deň ráno o 02.00 hodine. Keď je vo fáze príjmu signálu, resp. hľadania radiaceho signálu bliká na displeji ikona rádiového signálu
Ak budík prijme signál a dôjde k nastaveniu času, ikona na displeji ostane svietiť. Ak príjem signálu zlyhal ikona sa stratí z displeja. Počas príjmu signálu, sú na budíku blokované všetky tlačidlá.
Funguje len osvetlenie.
Zrušenie režimu prijímania signálu je možné pridržením tlačidla WAVE/ON/OFF cca na 2 sekundy.
Ikony rádiového signálu zmizne, keď sa budík reštartuje.

Manuálne nastavenie času:

Ak budík neprijme rádiový signál, je možné čas nastaviť ručne.
1, Pridržiť tl. CLOCK/SET na 2 sekundy. Začne blikáť rok. Požadovaný rok nastavte tl. UP alebo DOWN. Stláčaním tl. CLOCK/SET prejdete na nastavenie mesiaca, dňa v týždni, hodiny, minúty, časovej zóny a ďalším stlačením nastavenie ukončíte. Požadovanú hodnotu vždy nastavíte tlačidlom UP alebo DOWN. Mesačná fáza sa nastaví automaticky. Režim nastavovania sa automaticky skončí ak po dobu 8 sekúnd nie je stlačené žiadne tlačidlo.
2, Formát zobrazovania času -12/24 hodín prepnete tlačidlo 12/24.

Budenie:

Pridržiť tl. ALARM/SET na 2 sekundy. Budík prejde do režimu nastavenia budenia. Hodinová číslica bliká. Medzi hodinami a minútami prepínate tl. ALARM/SET. Ďalším stlačením sa režim nastavenia ukončí. Požadovanú hodnotu vždy nastavíte tlačidlom UP alebo DOWN. Ak nie je budík v nastavovacom režime, stlačením ALARM/ON/OFF budenie aktivujete. Na displeji sa objaví ikona budíku.

Opakované budenie .

Stlačením tl. SNOOZE sa budenie vypne a bude sa opakovať po 5-tich minútach. Budenie úplne vypnete stlačením ALARM/ON/OFF. Ikona budíku zmizne z displeja.

Teplota a vlhkosť:

Stlačením tl. C/F sa prepína zobrazenie teploty v st. Celzia, alebo Fahrenheitoch. Budík meria v rozsahu 0 -50 C a vlhkosť 20 – 95%. Budík si pamätá najvyššie a najnižšie namerané hodnoty teploty a vlhkosti od posledného vynulovania. Zobrazia sa po stlačení tl. MAX/MIN/VIEW.

Osvetlenie:

Stlačením tl. LIGHT/ON alebo LIGHT , na hornej časti budíku sa displej osvetlí.

Predpoveď počasia:

Budík predpovedá počasie 4 ikonami. Slnečno, polojasno, oblačno, daždivo. Predpoveď je len orientačná a nedá sa porovnávať s profesionálnymi údajmi o počasí !!!

Výmena batérií:

Pri výmene, alebo vybratí batérií sa budík vynuluje. Všetky hodnoty (čas, budík ...) je potrebné nastaviť znovu.