

SPOSÓB UŻYTKOWANIA BUDZIKA C02.3672 Z możliwością lokowania na ścianie



CECHY

funcje ekranu:

DP-1: Czas / temperatura;

DP-2: Czas / data / temperatura. Wartości te pojawiają się po kolei na wyświetlaczu

Kalendarz: 01/01/2000 - 31/12/2099

Format czasu: 12/24 godziny

Można ustawić trzy dźwięki alarmowe. Każdy sygnał dźwiękowy przez 1 minutę.

W okresie od 18:00 do 7:00 godziny. Redukcja intensywności światła, regulowane natężenie oświetlenia w 4 trybach (L1-L2-L3-L4)

zasilanie przez USB; Wbudowana bateria zapasowa pozwala na pracę, gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci (na określony czas).

Tryb sterowania dźwiękiem umożliwia oszczędność energii

Tryb dni robocze: budzenie od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele wyłączone off.

ZAWARTOŚĆ

budzik cyfrowy

kabel ładowania USB

adapter

instrukcja

WYSWIETLACZ I PRZYCISKI

Aby przełączać się między trybami wyświetlania DP-1 i DP-2, naciśnij przycisk "SET" Wybór trybu sterowania dźwiękiem. Naciśnij przycisk "DOWN"; "ONSd" oznacza, aktywne sterowanie dźwiękiem; "SD" oznacza, że tryb jest wyłączony. Przy wyborze "ONSd" wyświetlacz podświetla się dopiero po klaścięciu lub dotknięciu urządzenia, po około 10 20 sekund wyświetlacz gaśnie, w ten sposób pozwala to oszczędzać energię. Przy wyłączonym trybie ekran świeci cały czas. Naciśnij "UP", aby przełączać się pomiędzy formatem temperatury ° C → F.

Naciśnij przycisk "SET" przez 3 sekundy, aby wejść do trybu ustawień. Naciśnij SET, aby wybrać wartości: rok → miesiące → Data → 12/24 godzinny format → godziny → minuty → Alarm 1 Alarm 2 → 3 Alarm --E (dni robocze). Wybrany format, włączamy za pomocą przycisków "UP" i "DOWN". Po wybraniu formatu 12-godzinnego godziny do południa są sygnalizowane kropką.

Ustawienie jasności. Naciśnij przycisk UP" przez 3 sekundy. Aby zmniejszyć intensywność należy naciśnąć przycisk "DOWN", aby zwiększyć intensywność należy naciśnąć przycisk "UP". (L1-L2-L3) Aby usunąć wszystkie ustawienia, naciśnij przycisk "RESET"

Ostrzeżenie

Stosować w suchym, czystym środowisku, eliminując wibracje i wahania temperatury.

uniknąć awarii lub upadku na ziemię, urządzenie nie jest odporne na wstrząsy.

Należy używać wysokiej jakości baterii. W przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, wyświetlacz może migać. Baterie należy wymienić na czas

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO BUDÍKU C02.3672 S MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ



FUNKCE

Režimy displeje:

DP-1: Čas/Teplota;

DP-2: Čas/Datum/Teplota automaticky se střídají na displeji.

Kalendář: 2000/1/1 – 2099/12/31

Volitelný 12/24 hodinový formát

Lze nastavit tři časy buzení. Každý pípá po dobu 1 minuty.

V době mezi 18:00 - 7:00 hodin snížená intenzita osvětlení, možnost nastavení 4 intenzit osvětlení (L1-L2-L3-L4).

Napájení přes USB; zabudovaná záložní baterie zajišťující chod v době, kdy zařízení není napájeno z žádného zdroje (po omezenou dobou).

Režim ovládání zvukem umožňuje úsporu energie.

Režim Pracovní dny: buzení od pondělí do pátku, sobota a neděle je vypnuto.

OBSAH BALENÍ

- digitální budík
- USB nabíjecí kabel
- adaptér
- návod na použití

DISPLEJ A TLAČÍTKA

Pro přepínání mezi režimy zobrazení DP-1 a DP-2 stiskněte tlačítko „SET“

Výběr režimu ovládání zvukem. Stiskem tlačítka „DOWN“, „ONSd“ znamená že je ovládání zvukem aktivní; „—Sd“ znamená že je vypnuto. Při zvolení režimu „ONSd“ se rozsvítí displej pouze po tlesknutí či poklepnutím na přístroj, po uplynutí cca 10- 20 sekund displej zhasne. Tím dochází k úspore energie.

Při vypnutém režimu svítí displej nepřetržitě.

Stiskem tlačítka „UP“ přepínáte mezi formátem teploty °C → F.

Stiskem tlačítka „SET“ po dobu 3 sekund se dostanete do režimu nastavování.

Postupným tlesknutím vyberete hodnoty: rok → měsíc → datum → 12/24 hodinový formát → hodiny → minuty → alarm 1 → alarm 2 → alarm 3 → --E (pracovní den).

Zvolený ukazatel nastavíte na požadovanou hodnotu použitím tlačítek „UP“ a DOWN“.

Při zvoleném 12ti hodinovém formátu jsou odpolední hodiny signalizovány vysvícenou tečkou.

Nastavení intenzity osvětlení. Stiskněte tlačítko „UP“ po dobu 3 sekund.

Snížení intenzity provedete tlesknutím tlačítka „DOWN“, zvýšení intenzity tiskem tlačítka „UP“. (L1-L2-L3)

Pro vymazání všech nastavených hodnot stiskněte tlačítko „RESET“.

OPATŘENÍ

Přístroj používejte v suchém, čistém prostředí, eliminujte otřesy a střídání teplot.

Chraňte před nárazem či pádem na zem, přístroj není odolný vůči nárazu.

Prosím, používejte baterie vysoké kvality. V případě že dochází baterie, číslice svítí tlumeně či můžou blikat.

Baterie, prosím, vyměňte včas, jinak hrozí vylití jejich obsahu do přístroje. Pokud přístroj nefunguje, zkонтrolujte zda jsou vloženy baterie nebo připojeno do napájení.

Je možno použít adaptér 5V/500MA – 1000MA. Prosím, zvolte pouze kompatibilní.

MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179

www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ C02.3672 (FELSZERELHETŐ FALRA IS)



Funkciók:

Megjelenítési módok a kijelzőn:

DP-1: Idő/ Hőmérséklet

DP-2: Idő/Dátum/ Hőmérséklet automatikusan váltakoznak a kijelzőn

Naptár: 2000/1/1 – 2099/12/31

12/24 órás időformátum

Egyszerre 3 riasztási is beállítható. Mindegyik 1 percig sípol.

18:00-07:00 óráig csökkentett fényintenzitás, beállítható 4 intenzitás (L1-L2-L3-L4)

USB csatlakozás; beépített tartalék akkumulátornak köszönhetően akkor is működik amikor a készülék nincs semmilyen forráshoz csatlakoztatva (korlátozott ideig).

Hangvezérlés az energiatakarékkosság miatt.

Riasztás rendszer: riasztás csak hétfőtől péntekig, szombat és vasárnap kikapcsolva

Csomagolás tartalma:

digitális ébresztő

USB töltőkábel

adapter

használati útmutató

Kijelző és nyomógombok:

A DP-1 és a DP-2 kijelző módját a SET gombbal kiválaszthatja

Hangvezérlés beállítása. Nyomja meg a "DOWN"; gombot, az „ONSd" azt jelenti, hogy a hangvezérlés aktív.

Az ; „-Sd" azt jelzi, hogy a hangvezérlés kikapcsolva. Az „ONSd" mód kiválasztása után a kijelző világít.

Tapsoláskor, ill. ha megéri a készüléket, cca. 10-20 másodperc után a kijelző elsötétül.

Igy takarékoskodhat az energiával. A üzemmód kikapcsolása után a kijelző folyamatosan világít.

Nyomja meg az „UP" gombot és válassza ki a hőmérsékleti egységet: ° C → F

Nyomja a SET gombot 3 másodpercig, hogy bekerüljön a beállítás módba. Folyamatos nyomkodással tovább lépkedhet: év → hónap → dátum → 12/24 órás → órán → perc → riasztás 1 riasztás 2 → 3 riasztás → E (munkanap). Állitsa be a kívánt értékeket az UP és DOWN gombok segítségével.

A 12 órás formátumnál a délutáni órákat egy világító pont jelzi.

A fényintenzitás beállítása: Nyomja a SET gombot 3 másodpercig. Az intenzitást a DOWN gombbal csökkentheti ill. az UP gombbal növelheti. (L1-L2-L3)

A beállított értékeket a RESET gombbal törli.

Figyelmeztetések:

A készüléket száraz és tiszta környezetben használja, valamint ne tegye ki rezgésnek és védje a nagyobb hőmérséklet ingadozásoktól.

A készülék nem ütésálló, védje az ütésekkel. (ne essen le a földre)

Kérjük kizárálag jó minőségű elemeket használjon. Amikor az elemek kimerültek a számok a kijelzőn félhomályosak vagy villogni kezdenek. Mindig időben cserélje, nehogy kifolyjanak a készülék belsejében. Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a pólusokat ill. hogy helyesen helyezte – be az elemeket.

Használhat adaptert (5V / 500mA - 1000 mm). Kérjük, kizárálag kompatibilis adapter válasszon.

NÁVOD NA POUŽITIE DIGITÁLNEHO BUDÍKA C02.3672



FUNKCIE

Režimy displeja:

DP-1: Čas/Teplota;

DP-1: Čas / Teplota a Rok / Mesiac / Dátum - Automatický sa striedajú na displeji.

Kalendár: 01/01/2000 - 2099/12/31

Voliteľný 12/24 hodinový formát.

Je možné nastaviť tri časy budenia. Každý zvoní po dobu 1 minúty.

V čase medzi 18:00 - 07:00 hodiny je znížená intenzita osvetlenia, možnosť nastavenia 4 intenzít osvetlenia (L1-L2-L3-L4),

Napájanie cez USB; zabudované sú záložné batérie zaistujúce chod v čase, kedy zariadenie nie je napájané zo žiadneho zdroja (obmedzenú dobu)

Režim „Ovládanie zvukom“ umožňuje úsporu energie.

Režim „Pracovné dni“: budenie od pondelka do piatku, sobota nedeľa je budenie vypnuté.

OBSAH BALENIA

digitálny budík

USB nabíjací kábel

adaptér

návod na použitie

DISPLEJ A OVLÁDANIE

Pre prepínanie medzi režimami zobrazenia DP-1 a DP-2 stlačte tl. "SET"

Výber režimu ovládanie zvukom. Stlačením tl. "DOWN"; "ONSd" znamená, že je ovládanie zvukom aktívne; "--SD" znamená, že je vypnuté. Pri zvolení režimu "ONSd" sa rozsvieti celé telo iba po tlesknutí či poklepaní na prístroj, po uplynutí cca 10 - 20 sekúnd displej zhasne, čím dochádza k úspore energie. Pri vypnutom režime svieti nepretržite celé telo. Stláčaním tl. "UP" prepínate medzi formátom teploty ° C → F.

Stlačením tl. "SET" po dobu 3 sekúnd sa dostanete do režimu nastavovania. Postupným stlačením vyberiete hodnoty: rok → mesiac → dátum → 12/24 hodinový formát → hodiny → minúty → alarm 1 → alarm 2 → alarm 3 → - E (pracovný deň). Zvolený ukazovateľ nastavíte na požadovanú hodnotu použitím tlačidiel "UP" a DOWN".

Pri zvolenom 12 hodinovom formáte sú popoludňajšie hodiny signalizované zobrazenou bodkou.

Nastavenie intenzity osvetlenia. Stlačte tlačidlo "UP" po dobu cca 3 sekúnd. Zníženie intenzity vykonáte stlačením tl. "DOWN", zvýšenie intenzity stlačením tl. "UP". (L1-L2-L3)

Pre vymazanie všetkých nastavených hodnôt stlačte tlačidlo "RESET".

OPATRENIA

Prístroj používajte v suchom, čistom prostredí, eliminujte otrasy a striedanie teplôt.

Chráňte pred nárazom či pádom. Prístroj nie je odolný voči nárazu.

Odporúčame používať batérie vysokej kvality. V prípade, že batéria dochádza, číslice svietia tmene alebo môžu blikať. Batérie, vymeňte včas, inak hrozí vytiečeniu ich obsahu do prístroja. Pokiaľ prístroj nefunguje, skontrolujte či sú vložené batérie alebo či pripojené napájanie. Je možno použiť adaptér 5V / 500mA - 1000 mA. Použite len kompatibilné napájače.

MPM-Quality Kft.

Honfoglalás u. 16, 2900 Komárom, HU, Tel./Fax: +36 634 340 137

www.mpm-quality.hu, e-mail: uzlet@mpm-quality.hu

MPM-Quality s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko

Tel.: +421 32 658 7573, www.mpm-quality.sk, obchod@mpm-quality.sk