

TECHNICKÁ DATA:

- Radiem řízený budík DCF frekvence.
- Čas ve 12/24 hodinovém formátu.
- Manuální nastavení času.
- Kalendář do roku 2099.
- Ukazatel data a dne v týdnu.
- Volebnost varianty teploty v °C nebo °F.
- Teploměr: Rozsah měření vnitřní teploty od -9°C do 50°C. (Kalibrační čas 30 sekund).
- Baterie: 2x 1,5V velikost „AAA“.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Po vložení baterie ve rozsvítí veškeré symboly na displeji a uslyšíte krátký zvukový signál po dobu 2 sekund, poté bude přijímán RCC signál po dobu 7 minut.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU:

- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund, začne blikat režim zobrazení 12/24 hodinového formátu. Použitím „+“ a „-“ vyberte požadovaný mód.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení časová zóna. Užitím tlačítek „+“ a „-“ nastavíte správnou zónu.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Hodin. Použitím „+“ a „-“ nastavíte správnou hodinu.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Minut. Použitím „+“ a „-“ nastavíte správnou minutu.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení formátu data. Použitím „+“ a „-“ nastavíte správný formát data.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Roku 2016. Použitím „+“ a „-“ nastavíte správný rok.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Měsíce. Použitím „+“ a „-“ nastavíte správný měsíc.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Datum. Použitím „+“ a „-“ nastavíte správné datum.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Jazyka. Použitím „+“ a „-“ nastavíte požadovaný jazyk.
- Stiskněte pro potvrzení nastavení a po ukončení nastavování.
- Po 20ti sekundách nečinnosti se budík automaticky vrátí z režimu nastavování do normálního režimu času.

NASTAVENÍ DENNÍHO ALARMU:

Tento budík nabízí 2 denní alarmy. Pro zobrazení nastavení těchto časů přepněte přepínač nebo do pozice „ON“.

- Stiskněte a držte tlačítko „ALARM“ po dobu 2 sekund, dokud začne ikona alarmu blikat. Nyní použijte „+“ a „-“, vyberte požadovaný čas buzení a krátce stiskněte tlačítko „ALARM“ pro nastavení.
- Zobrazení Hodiny pro alarm začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadované hodiny. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Minut pro alarm začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadovaných minut. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Hodiny pro alarm začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadované hodiny. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Minut pro alarm začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadovaných minut. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Aktivaci a deaktivaci alarmů provedete přepnutím páčky nebo .
- Po 20ti sekundách nečinnosti se budík automaticky vrátí z režimu nastavování do normálního režimu.
- Alarm zní po dobu 2 minut, pokud ho nedeaktivujete stisknutím jakéhokoliv tlačítka. V tomto případě bude automaticky opakovan po 24 hodinách.
- Alarm má vzrůstající tendenci a jeho hlasitost se 4krát mění po celou dobu trvání 2 minut.

°C/°F ZOBRAZENÍ TEPLoty:

- Teplota je zobrazována ve °C nebo °F. Stisk tlačítka „ °C “ - °F “ Vám umožní přepnutí mezi těmito modely.

AUTOMATICKÁ FUNKCE SNOOZE:

- Automatickou funkci Snooze aktivujete během zvonění alarmu stiskem tlačítka /z^z nebo blikne na displeji.
- Taktó bude alarm posunut o 5 minut a poté se opět spustí.
- Funkci Snooze můžete přerušit stisknutím kteréhokoliv tlačítka kromě /z^z "

SVĚTLO A AUTOMATICKÉ PODSVÍCENÍ:

- Stiskem tlačítka /z^z se zapne podsvícení na dobu 8 sekund.
- Přepínač automatického osvětlení přepněte do polohy „ON“, zapne se funkce osvětlení. Tato funkce funguje, jestliže za velmi nízkého osvětlení prostředí, displej bude podsvícen velmi slabým světlem, aniž byste museli použít tlačítko /z^z pro zjištění aktuálního času.
- Samozřejmě užítí této funkce rychleji vyčerpává kapacitu baterie.

PŘÍJEM RADIOVÉHO SIGNÁLU:

- Přístroj začne automaticky vyhledávat signál po vložení baterie. Začne blikat kontrolka.
- V 1:00 hodin radiem řízený budík automaticky začne provádět synchronizační proces s DFC signálem, tím dojde k seřízení správného času. Pokud synchronizace neproběhne úspěšně (symbol stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokouší o další synchronizaci každou celou hodinu. Tento postup se opakuje celkem 5krát.
- Manuální vyhledávání DFC signálu provedete stiskem tlačítka „WAVE“. Pokud není přijat signál během 7 minut, vyhledávání se zastaví (symbol stožáru zmizí z displeje) a opět začne vyhledávat každou celou hodinu.
- Jestliže budík nemůže přijmout DFC signál (z důvodu značné vzdálenosti od vysílače) máte možnost nastavit čas manuálně, jak je popsáno výše. Jakmile to bude možné, začne přístroj s automatickým vyhledáváním.
- Doporučujeme umístit přístroj minimálně 2,5 m od ostatních zdrojů interference, jako jsou televizory, počítačové monitory. Obecně radiový signál je slabší v místnostech s pevnými zdmi a v kancelářích. V těchto případech umístěte přístroj do blízkosti okna.

DANE TECHNICZNE:

- Budzik sterowany falami DCF.
- 12/24 godzinny format czasowy
- Ręczne ustawienie czasu.
- Kalendarz do roku 2099.
- Data i dzień tygodnia.
- Temperatura w ° C lub ° F
- Temperatura: Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej od -9 ° C do 50 ° C.
- (aktualizacja co 30 sekund).
- Bateria: 2x 1,5V rozmiar „AAA“.

WAŻNA INFORMACJA:

Po włożeniu baterii podświetlą się wszystkie ikony na ekranie i uslyszyśz krótki 2- sekundowy sygnał, a następnie przez 7 minut budzik będzie próbował uzyskać sygnał RCC.

RĘCZNE USTAWIANIE CZASU:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, zacznie mrugać format 12/24 godzinny. Użyciem „+“ i „-“, wybierz zesć żądany tryb .
- Przyciskiem potwierdzisz i zaczniesz ustawiać strefę czasową. Użyciem „+“ i „-“,wybierzesz żądany tryb.
- Przyciskiem potwierdzisz i zaczniesz ustawiać godzinę. . Użyciem „+“ i „-“,wybierzesz żądaną godzinę
- Przyciskiem potwierdzisz i zaczniesz ustawiać minutę. Użyciem „+“ i „-“, wybierzesz żądaną minutę
- Przyciskiem potwierdzisz i zacnie mrugać rok. Użyciem „+“ i „-“, wybierzesz żądany rok.
- Przyciskiem potwierdzisz i zacnie mrugać miesiąc. Użyciem „+“ i „-“, wybierzesz żądany miesiąc.
- Przyciskiem potwierdzisz i zacnie mrugać data. . Użyciem „+“ i „-“, wybierzesz żądaną datę.
- Przyciskiem potwierdzisz i wybierzesz język. . Użyciem „+“ i „-“, wybierzesz język.
- Przyciskiem potwierdzisz i zakończysz ustawienia.
- Po 20 sekundach bezczynności, budzik automatycznie powraca z trybu ustawiania czasu do normalnego trybu.

USTAWIENIE ALARMU:

Budzik ma dwa alarmy dzienne. Aby zobaczyć ustawienie alarmu ustaw przełącznik lub do pozycji „ON“.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALARM“ przez 2 sekundy, aż zacznie migać ikona alarmu. Za pomocą „+“ i „-“, wybierz żądaną godzinę alarmu naciśnij krótko przycisk „ALARM“.
- Na wyświetlaczu zacznie migać godzina. Za pomocą przycisków „+“ i „-“, ustawisz godzinę. Naciśnij przycisk „ALARM“, aby potwierdzić ustawienia.
- Na wyświetlaczu zacznie migać minuta. Za pomocą przycisków „+“ i „-“, ustawisz żądaną minutę. Naciśnij przycisk „ALARM“, aby potwierdzić ustawienia.
- Na wyświetlaczu zacznie migać godzina alarmu numer 2. Za pomocą przycisków „+“ i „-“, ustawisz godzinę. Naciśnij przycisk „ALARM“, aby potwierdzić ustawienia.
- Na wyświetlaczu zacznie migać minuta alarmu 2. Za pomocą przycisków „+“ i „-“, ustawisz żądaną minutę. Naciśnij przycisk „ALARM“, aby potwierdzić ustawienia.
- Załączenie i wyłączenie alarmu odpowiednio za pomocą przycisku lub .
- Po 20 sekundach bezczynności, alarm automatycznie powraca z trybu ustawiania do trybu normalnego.
- Alarm dzwoni przez 2 minuty, jeżeli nie zostanie wyłączony którymkolwiek przyciskiem, w tym przypadku automatycznie powtórzy się po 24 godzinach.
- Alarm ma tendencję wzrostową, a jego głośność jest 4 stopniowa.

° C / ° F WYŚWIETLACZ TEMPERATURY:

- Temperatura jest wyświetlana w ° C lub ° F .Naciskając przycisk „ °C “ / „ °F “ pozwala na przełączanie się pomiędzy tymi skalami.

AUTOMATYCZNA FUNKCJA DRZEMKI:

- Automatyczną funkcję Snooze uaktywnisz za pomocą przycisku /z^z .Na wyświetlaczu pojawi się lub .
- Alarm ten zostanie przesunięty o 5 minut, a następnie rozpoczyna się od nowa.
- Funkcja drzemki może zostać przerwana przez naciśnięcie dowolnego przycisku.

PODSWIETLENIE:

- Przyciskiem /z^z , podświetlenie włącza się na 8 sekund.

ODBIÓR RADIOWY DCF

- Po włożeniu baterii urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału. Na ekranie zacznie migać ikona.
- O 1:00 zegar sterowany radiem automatycznie zacznie odbierać sygnał do procesu synchronizacji z sygnałem DCF, nastąpi poprawne ustawienie czasu. Jeżeli synchronizacja nie powiedzie się (ikonka sygnału DCF znika z wyświetlacza), system automatycznie próbuje zsynchronizować się co następną godzinę. Procedurę tę powtarza się 5 razy.
- Ręczne wyszukiwanie sygnału DCF: naciśnij „WAVE“. Jeśli nie zostanie odebrany żaden sygnał w ciągu 7 minut, wyszukiwanie się zatrzymuje (ikonka sygnału DCF znika z wyświetlacza) i ponownie próbuje wyszukać w następną godzinę.
- Jeśli budzik nie może odebrać sygnału DCF (ze względu na znaczną odległość od nadajnika) można ustawić czas ręcznie w sposób opisany powyżej.
- Zaleca się umieszczenie urządzenia co najmniej 2,5 m od innych źródeł zakłóceń, takich jak telewizory, monitory komputerowe lub zasilacze 5V. Generalnie sygnał radiowy jest słabszy w pomieszczeniach grubych ścianach. W takich przypadkach, należy umieścić urządzenie w pobliżu okna.

