



CZ

Návod k použití digitálního budíku Forecast (C02.2596)

Funkce

- Zobrazení na displeji: čas ve 12/24hodinovém formátu, datum, den v týdnu, teplota (*temperature*)
- Budík
- Opakované buzení
- Orientační předpověď počasí
- Zobrazení vlhkosti (*humidity*)

Výbava

- Síťový AC adaptér
- (vstup: 230-240 V~50 Hz, výstup: 3 V-100 mA, max výstupní výkon: 0,3 W)

Základní obsluha

- Na displeji je standardně zobrazený aktuální čas.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** přepínáte mezi časem, datem a budíkem.
- Stiskem tlačítka „-“ přepínáte zobrazení teploty mezi °C a °F.
- Tlačítkem **MIN/MAX** zobrazíte maximální a minimální naměřenou teplotu.

Nastavení času

- Po vložení baterií se zobrazí čas 0:00.
- Podržte tlačítko **MODE** po dobu 3 sekund – začnou blikat hodiny.
- Tlačítka „+“ nebo „-“ navolte čas.
- Stisknutím tlačítka **MODE** přejdete na nastavení minut.
- Dalším stisknutím tlačítka **MODE** ukončíte režim nastavení.
- Přidržením tlačítka „+“ přepínáte mezi 12 a 24hodinovým formátem času.

Nastavení data

- Stisknutím tlačítka **MODE** přejdete na zobrazení data.
- Přidržte tlačítko **MODE**, dokud nezačne blikat rok.
- Tlačítka „+“ a „-“ nastavte rok.
- Stisknutím tlačítka **MODE** přejdete na nastavení měsíce a poté dne.
- Režim nastavení ukončíte dalším stisknutím tlačítka **MODE**.

Nastavení budíku

- Dvojitým stisknutím tlačítka **MODE** přejdete na nastavení budíku.
- Přidržením tlačítka **MODE** začnou blikat hodiny.
- Hodiny nastavíte tlačítka „+“ a „-“.
- Zmáčknutím **MODE** přejdete na minuty.
- Ty nastavíte rovněž použitím tlačítek „+“ a „-“.
- Zmáčknutím **MODE** ukončíte režim nastavování.
- Buzení vypnete libovolným tlačítkem. Pokud buzení nevypnete ručně, po 1 minutě dojde k jeho automatickému vypnutí.
- Stisknutím tlačítka **SNOOZE** buzení o pár minut odložíte.

Teplota a vlhkost

- Displej zobrazuje aktuální teplotu a vlhkost.
- Stiskem tlačítka „-“ přepínáte zobrazení teploty mezi °C a °F.

Předpověď počasí

- Orientační předpověď počasí se zobrazuje na základě naměřené teploty a vlhkosti za posledních 12 hodin.

Podsvícení displeje

- Stisknutím tlačítka **LIGHT** se po dobu 8 sekund aktivuje podsvícení displeje.
- Přepnutím přepínače na zadní straně budíku do polohy **ON** se podsvícení displeje zapne trvale.

Poradce při potížích

- Pokud hodiny nejdou, vyměňte baterie.
- Pokud je buzení příliš tiché nebo displej špatně ukazuje, vyměňte baterie.
- Předpověď počasí je jen orientační, budík nemá senzor na měření tlaku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Používejte budík výhradně s dodaným síťovým AC adaptérem se specifikací uvedenou výše.
- Nepoužívejte budík, jestliže je poškozený adaptér, kabel nebo vidlice.
- Chraňte digitální budík včetně adaptéru před vodou, vlhkostí, zdroji tepla a přímým slunečním zářením.
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do budíku i napájecího adaptéru.
- Budík ani adaptér nerozebírejte.
- Při čištění odpojte adaptér ze sítě. Používejte pouze suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Pokud budík delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej odpojit od elektrické sítě.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Baterie – bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze baterie doporučeného typu.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu (+/-).
- Nemíchejte nové a použité baterie ani různé typy baterií.
- Vybité baterie ihned vyjměte – mohou vytéct a poškodit zařízení.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozebírejte je a nezkratujte.
- Použité baterie odevzdejte na místech k tomu určených.

Likvidace

- Tento výrobek nepatří do komunálního odpadu.
- Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu v souladu s platnými předpisy EU.



MPM-QUALITY a.s.

Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZECHIA

Tel.: +420 558 441 190, +420 558 441 170

e-mail: info@mpm-quality.cz

<http://www.mpm-quality.cz>

www.mpm-time.cz, <http://www.mpm-reklama.cz>

IČ 47987430, DIČ CZ47987430

Návod na použitie digitálneho budíka Forecast (C02.2596)

Funkcie

- Zobrazenie na displeji: čas v 12/24hodinovom formáte, dátum, deň v týždni, teplota (*temperature*)
- Budík
- Opakované budenie
- Orientačná predpoveď počasia
- Zobrazenie vlhkosti (*humidity*)

Výbava

- Sieťový AC adaptér
- (vstup: 230-240 V ~ 50 Hz, výstup: 3 V–100 mA, max výstupný výkon: 0,3 W)

Základná obsluha

- Na displeji je štandardne zobrazený aktuálny čas.
- Opakovaným stlačením tlačidla **MODE** prepínate medzi časom, dátumom a budíkom.
- Stlačením tlačidla „–“ prepínate zobrazenie teploty medzi °C a °F.
- Tlačidlom **MIN/MAX** zobrazíte maximálnu a minimálnu nameranú teplotu.

Nastavenie času

- Po vložení batérií sa zobrazí čas 0:00.
- Podržte tlačidlo **MODE** po dobu 3 sekúnd – začnú blikať hodiny.
- Tlačidlami „+“ alebo „–“ navoľte čas.
- Stlačením tlačidla **MODE** prejdete na nastavenie minút.
- Ďalším stlačením tlačidla **MODE** ukončíte režim nastavenia.
- Pridržaním tlačidla „+“ prepínate medzi 12 a 24hodinovým formátom času.

Nastavenie dátumu

- Stlačením tlačidla **MODE** prejdete na zobrazenie dátumu.
- Pridržte tlačidlo **MODE**, kým nezačne blikať rok.
- Tlačidlami „+“ a „–“ nastavte rok.
- Stlačením tlačidla **MODE** prejdete na nastavenie mesiaca a potom dňa.
- Režim nastavenia ukončíte ďalším stlačením tlačidla **MODE**.

Nastavenie budíka

- Dvojitým stlačením tlačidla **MODE** prejdete na nastavenie budíka.
- Pridržaním tlačidla **MODE** začnú blikať hodiny.
- Hodiny nastavíte tlačidlami „+“ a „–“.
- Stlačením **MODE** prejdete na minúty.
- Tie nastavíte taktiež použitím tlačidiel „+“ a „–“.
- Stlačením **MODE** ukončíte režim nastavovania.
- Budenie vypnete ľubovoľným tlačidlom. Pokiaľ budenie nevypnete ručne, po 1 minúte dôjde k jeho automatickému vypnutiu.
- Stlačením tlačidla **SNOOZE** budenie o pár minút odložíte.

Teplota a vlhkosť

- Displej zobrazuje aktuálnu teplotu a vlhkosť.
- Stlačením tlačidla „–“ prepínate zobrazenie teploty medzi °C a °F.

Predpoveď počasia

- Orientačná predpoveď počasia sa zobrazuje na základe nameranej teploty a vlhkosti za posledných 12 hodín.

Podsvietenie displeja

- Stlačením tlačidla **LIGHT** sa po dobu 8 sekúnd aktivuje podsvietenie displeja.
- Prepnutím prepínača na zadnej strane budíka do polohy **ON** sa podsvietenie displeja zapne trvalo.

Poradca pri problémoch

- Ak hodiny nejdú, vymeňte batérie.
- Ak je budenie príliš tiché alebo displej zle ukazuje, vymeňte batérie.
- Predpoveď počasia je len orientačná, budík nemá senzor na meranie tlaku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri.
- Používajte budík výhradne s dodaným sieťovým AC adaptérom so špecifikáciou uvedenou vyššie.
- Nepoužívajte budík, ak je poškodený adaptér, kábel alebo vidlica.
- Chráňte digitálny budík vrátane adaptéra pred vodou, vlhkosťou, zdrojov tepla a priamym slnečným žiarením.
- Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do budíka aj napájacieho adaptéra.
- Budík ani adaptér nerozoberajte.
- Pri čistení odpojte adaptér zo siete. Používajte iba suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Pokiaľ budík dlhšiu dobu nepoužívate, odporúča sa ho odpojiť od elektrickej siete.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Batérie – bezpečnostné upozornenia

- Používajte iba batérie odporúčaného typu.
- Pri vkladaní batérií dodržujte správnu polaritu (+/-).
- Nemiešajte nové a použité batérie ani rôzne typy batérií.
- Vybité batérie ihneď vyberte – môžu vytečť a poškodiť zariadenie.
- Batérie nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte ich a neskratujte.
- Použité batérie odovzdajte na miestach na to určených.

Likvidácia

- Tento výrobok nepatrí do komunálneho odpadu.
- Po skončení životnosti ho odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu v súlade s platnými predpismi EÚ.



MPM-QUALITY a.s.

Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZECHIA

Tel./Fax: +421 32 658 75 73, +421 32 640 05 32

e-mail: obchod@mpm-quality.sk

<http://www.mpm-quality.sk/>

<http://www.mpm-time.sk/>, <http://www.mpm-reklama.cz/sk>

IČ 47987430, DIČ CZ47987430

Instrukcja obsługi cyfrowego budzika Forecast (C02.2596)

Funkcje

- Wyświetlacz pokazuje: czas w formacie 12/24-godzinnym, datę, dzień tygodnia, temperaturę
- Budzik
- Funkcja drzemki
- Orientacyjna prognoza pogody
- Wyświetlanie wilgotności (*humidity*)

Wyposażenie

- Zasilacz sieciowy AC
(wejście: 230-240 V~50 Hz, wyjście: 3 V-100 mA, maks. moc wyjściowa: 0,3 W)

Podstawowa obsługa

- Standardowo na wyświetlaczu widoczny jest aktualny czas.
- Naciskając kilkakrotnie przycisk **MODE**, przełączasz między czasem, datą i ustawieniem budzika.
- Przyciskiem „-” przełączasz wyświetlanie temperatury między °C a °F.
- Przyciskiem **MIN/MAX** wyświetlisz maksymalną i minimalną zmierzoną temperaturę.

Ustawianie czasu

- Po włożeniu baterii wyświetli się godzina 0:00.
- Przytrzymaj przycisk **MODE** przez 3 sekundy – zaczną migać godziny.
- Ustaw godziny przyciskami „+” lub „-”.
- Naciśnij **MODE**, aby przejść do ustawiania minut.
- Kolejne naciśnięcie **MODE** zakończy tryb ustawiania.
- Przytrzymując przycisk „+”, przełączasz między formatem 12- i 24-godzinnym.

Ustawianie daty

- Naciśnij **MODE**, aby przejść do wyświetlania daty.
- Przytrzymaj **MODE**, aż zaczną migać rok.
- Ustaw rok przyciskami „+” i „-”.
- Naciśnij **MODE**, aby ustawić miesiąc, a następnie dzień.
- Zakończ tryb ustawiania, ponownie naciskając **MODE**.

Ustawianie budzika

- Dwukrotnie naciśnij **MODE**, aby przejść do ustawień budzika.
- Przytrzymaj **MODE** – zaczną migać godziny.
- Ustaw godziny przyciskami „+” i „-”.
- Naciśnij **MODE**, aby przejść do minut.
- Ustaw minuty przyciskami „+” i „-”.
- Naciśnij **MODE**, aby zakończyć tryb ustawiania.
- Alarm wyłączysz dowolnym przyciskiem. Jeśli nie wyłączysz go ręcznie, wyłączy się automatycznie po 1 minucie.
- Naciskając przycisk **SNOOZE**, odłożysz alarm o kilka minut.

Temperatura i wilgotność

- Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę i wilgotność.
- Przyciskiem „-” przełączasz wyświetlanie temperatury między °C a °F.

Prognoza pogody

- Orientacyjna prognoza pogody wyświetlana jest na podstawie temperatury i wilgotności zmierzonych w ciągu ostatnich 12 godzin.

Podświetlenie wyświetlacza

- Naciśnięcie przycisku **LIGHT** włącza podświetlenie wyświetlacza na 8 sekund.
- Przetączenie przetącznika z tyłu budzika w pozycję **ON** powoduje stałe włączenie podświetlenia.

Rozwiązywanie problemów

- Jeśli zegar nie działa, wymień baterie.
- Jeśli alarm jest zbyt cichy lub wyświetlacz słabo pokazuje dane, wymień baterie.
- Prognoza pogody ma charakter orientacyjny – budzik nie posiada czujnika ciśnienia.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Używaj budzika wyłącznie z dołączonym zasilaczem sieciowym AC o podanej wyżej specyfikacji.
- Nie używaj budzika, jeśli zasilacz, przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Chroń budzik cyfrowy wraz z zasilaczem przed wodą, wilgocią, źródłami ciepła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Zapobiegaj przedostaniu się wody lub innych cieczy do budzika i zasilacza.
- Nie rozbieraj budzika ani zasilacza.
- Przed czyszczeniem odłącz zasilacz od sieci. Używaj wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Jeśli budzik nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie go od sieci elektrycznej.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Baterie – ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie baterii zalecanego typu.
- Przy wkładaniu baterii zachowaj prawidłową polaryzację (+/-).
- Nie mieszaj nowych i używanych baterii ani różnych typów baterii.
- Zużyte baterie natychmiast wyjmij – mogą wyciec i uszkodzić urządzenie.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie zwieraj.
- Zużyte baterie oddawaj do wyznaczonych punktów zbiórki.

Utylizacja

- Produktu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami UE.



MPM-Quality Sp. z o.o.

Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała, POLAND

Tel.: +48 33 822 70 08, +48 33 811 50 27

e-mail: biznes@mpm-quality.com

<https://www.mpm-quality.pl/>

<https://www.mpm-time.pl/>, <http://www.mpm-reklama.cz/pl>

Funkciók

- Kijelző: idő 12/24 órás formátumban, dátum, a hét napja, hőmérséklet (*temperature*)
- Ébresztőóra
- Ismételt ébresztés
- Tájékoztató jellegű időjárás-előrejelzés
- Páratartalom kijelzése (*humidity*)

Tartozékok

- AC hálózati adapter

(bemenet: 230-240 V~50 Hz, kimenet: 3 V~100 mA, max. kimeneti teljesítmény: 0,3 W)

Alapvető kezelés

- A kijelzőn alapértelmezés szerint az aktuális idő látható.
- A **MODE** gomb ismételt megnyomásával válthat az idő, a dátum és az ébresztőóra között.
- A „+” gomb megnyomásával válthat a hőmérséklet °C és °F közötti megjelenítése között.
- A **MIN/MAX** gombbal megjelenítheti a maximális és minimális hőmérsékletet.

Az idő beállítása

- Az elemek behelyezése után 0:00 idő jelenik meg.
- Tartsa lenyomva a **MODE** gombot 3 másodpercig – az órák villogni kezdenek.
- A „+” vagy „-” gombokkal állítsa be az órát.
- A **MODE** gomb megnyomásával lépjen a percek beállításához.
- A **MODE** gomb újabb megnyomásával kilép a beállítási módból. között.

- A „+” gomb lenyomva tartásával válthat a 12 és 24 órás időformátum

A dátum beállítása

- A **MODE** gomb megnyomásával lépjen a dátum megjelenítéséhez.
- Tartsa lenyomva a **MODE** gombot, amíg az évszám villogni nem kezd.
- A „+” és „-” gombokkal állítsa be az évet.
- A **MODE** gomb megnyomásával lépjen a hónap, majd a nap beállításához.
- A beállítási módból a **MODE** gomb újabb megnyomásával léphet ki.

Az ébresztőóra beállítása

- A **MODE** gomb kétszeri megnyomásával lépjen az ébresztőóra beállításához.
- Tartsa lenyomva a **MODE** gombot, amíg az óra villogni nem kezd.
- Az órákat a „+” és „-” gombokkal állíthatja be.
- A **MODE** gomb megnyomásával lépjen a percekhez.
- Ezeket szintén a „+” és „-” gombokkal állíthatja be.
- A **MODE** gomb megnyomásával kilép a beállítási módból.
- Az ébresztést bármelyik gombbal kikapcsolhatja. Amennyiben az ébresztést nem kapcsolja ki manuálisan, az 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- A **SNOOZE** gomb megnyomásával az ébresztést néhány perccel elhalaszthatja.

Hőmérséklet és páratartalom

- A kijelzőn az aktuális hőmérséklet és páratartalom látható.
- A „-” gomb megnyomásával válthat a hőmérséklet °C és °F közötti megjelenítése között.

Időjárás-előrejelzés

- A tájékoztató jellegű időjárás-előrejelzés az elmúlt 12 órában mért hőmérséklet és páratartalom alapján jelenik meg.

A kijelző háttérvilágítása

- A **LIGHT** gomb megnyomásával 8 másodpercre aktiválódik a kijelző háttérvilágítása.
- Az ébresztőóra hátoldalán található kapcsoló **ON** állásba kapcsolásával a kijelző háttérvilágítása folyamatos lesz.

Hibaelhárítás

- Amikor az óra nem működik, cserélje ki az elemeket.
- Amikor az ébresztés túl halk, vagy a kijelző rosszul mutatja az adatokat, cserélje ki az elemeket.
- Az időjárás-előrejelzés csak tájékoztató jellegű, az ébresztőóra nem rendelkezik nyomásmérő szenzorral.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.
- Az ébresztőórát kizárólag a mellékelt AC hálózati adapterrel használja, a fent megadott specifikációkkal.
- Ne használja az ébresztőórát, ha az adapter, a kábel vagy a dugó sérült.
- Óvja a digitális ébresztőórát, beleértve az adaptert is, a víztől, nedvességtől, hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől.
- Akadályozza meg, hogy víz vagy más folyadék kerüljön az ébresztőórába és a hálózati adapterbe.
- Ne szerelje szét az ébresztőórát vagy az adaptert.
- Tisztítás előtt húzza ki az adaptert a hálózatról. Csak száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon.
- Amennyiben az ébresztőórát hosszabb ideig nem használja, ajánlott leválasztani a hálózatról.
- Tartsa távol gyermekektől.

Elemek – biztonsági figyelmeztetések

- Csak az ajánlott típusú elemeket használja.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Ne keverje az új és használt elemeket, illetve különböző típusú elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal távolítsa el – kifolyhatnak és károsíthatják a készüléket.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, ne szerelje szét és ne zárja rövidre őket.
- A használt elemeket adja le az erre kijelölt helyeken.

Hulladékkezelés

- A termék nem tartozik a kommunális hulladék közé.
- Élettartama végén adja le az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén az EU érvényes előírásainak megfelelően.



MPM-Quality Kft.

2900 Komárom, Jedlik Ányos utca 8, HUNGARY

Tel.: +36 34 340 137

e-mail: uzlet@mpm-quality.hu

<http://www.mpm-quality.hu/>

<http://www.mpm-time.hu/>, <http://www.mpm-reklama.cz/hu>



EN

User manual for a digital alarm clock Forecast (C02.2596)

Functions

- Display shows: time in 12/24-hour format, date, day of the week, temperature
- Alarm
- Alarm repeat function
- Approximate weather forecast
- Humidity display

Features

- AC power adapter
(input: 230–240 V~50 Hz, output: 3 V – 100 mA, max. output power: 0.3 W)

Basic operation

- The current time is displayed on the screen by default.
- Repeatedly pressing the **MODE** button switches between the time, date, and alarm.
- Pressing the “–” button switches the temperature display between °C and °F.
- Pressing the **MIN/MAX** button displays the maximum and minimum recorded temperatures.

Time setting

- After inserting the batteries, the time 0:00 is displayed.
- Hold the **MODE** button for 3 seconds – the hour digits will start flashing.
- Use the “+” or “–” buttons to set the time.
- Press the **MODE** button to move to the minute setting.
- Press the **MODE** button again to exit the setting mode.
- Hold the “+” button to switch between 12-hour and 24-hour time formats.

Date setting

- Press the **MODE** button to switch to the date display.
- Hold the **MODE** button until the year starts flashing.
- Use the “+” and “–” buttons to set the year.
- Press the **MODE** button to move to the month setting, and then to the day setting.
- Exit the setting mode by pressing the **MODE** button again.

Alarm clock settings

- Press the **MODE** button twice to enter the alarm setting.
- Press and hold the **MODE** button until the hour digits start flashing.
- Set the hour using the “+” and “–” buttons.
- Press **MODE** to switch to the minutes.
- Set the minutes using the “+” and “–” buttons as well.
- Press **MODE** to exit the setting mode.
- The alarm can be turned off by pressing any button. If the alarm is not turned off manually, it will switch off automatically after 1 minute.
- Press the **SNOOZE** button to postpone the alarm for a few minutes.

Temperature and humidity

- The display shows the current temperature and humidity.
- Press the “–” button to switch the temperature display between °C and °F.

Weather forecast

- The approximate weather forecast is displayed based on the temperature and humidity measured over the past 12 hours.

Display backlight

- Press the **LIGHT** button to activate the display backlight for 8 seconds.
- Slide the switch on the back of the clock to the **ON** position to keep the display backlight on permanently.

Troubleshooting Guide

- If the clock does not work, replace the batteries.
- If the alarm is too quiet or the display is not showing properly, replace the batteries.
- The weather forecast is for reference only; the clock does not have a pressure sensor.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This product is intended for indoor use only.
- Use the clock only with the supplied AC adapter with the specifications listed above.
- Do not use the clock if the adapter, cable, or plug is damaged.
- Protect the digital clock and the adapter from water, moisture, heat sources, and direct sunlight.
- Prevent water or other liquids from entering the clock or the power adapter.
- Do not disassemble the clock or the adapter.
- Unplug the adapter before cleaning. Use only a dry or slightly damp cloth.
- If the clock will not be used for an extended period, it is recommended to unplug it from the power supply.
- Keep out of reach of children.

Battery – Safety Warning

- Use only the recommended type of batteries.
- Observe the correct polarity (+/-) when inserting the batteries.
- Do not mix new and used batteries or different types of batteries.
- Remove depleted batteries immediately—they may leak and damage the device.
- Do not dispose of batteries in fire, do not disassemble them, and do not short-circuit them.
- Dispose of used batteries at designated collection points.

Disposal

- This product must not be disposed of with household waste.
- At the end of its service life, take it to a designated electrical waste collection point in accordance with applicable EU regulations.



MPM-QUALITY a.s.

Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZECHIA

Tel.: +420 558 441 190, +420 558 441 170

e-mail: info@mpm-quality.cz

<http://www.mpm-quality.com/>

<http://www.mpm-time.cz/en>, <http://www.mpm-reklama.cz/en>

IČ 47987430, DIČ CZ47987430



DE

Bedienungsanleitung für den digitalen Wecker Forecast (C02.2596)

Funktionen

- Anzeige auf dem Display: Uhrzeit im 12-/24-Stunden-Format, Datum, Wochentag, Temperatur (*temperature*)
- Weckfunktion
- Schlummerfunktion
- Orientierende Wettervorhersage
- Anzeige der Luftfeuchtigkeit (*humidity*)

Ausstattung

- Netz-AC-Adapter

(Eingang: 230-240 V~50 Hz, Ausgang: 3 V~100 mA, max Ausgangsleistung: 0,3 W)

Grundbedienung

- Standardmäßig wird auf dem Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- Durch wiederholtes Drücken der Taste **MODE** wechseln Sie zwischen Uhrzeit, Datum und Weckzeit.
- Mit der Taste „-“ wechseln Sie die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.
- Mit der Taste **MIN/MAX** zeigen Sie die maximal und minimal gemessene Temperatur an.

Uhrzeit einstellen

- Nach dem Einlegen der Batterien wird die Uhrzeit 0:00 angezeigt.
- Halten Sie die Taste **MODE** 3 Sekunden gedrückt – die Stunden beginnen zu blinken.
- Stellen Sie die Stunden mit den Tasten „+“ oder „-“ ein.
- Drücken Sie **MODE**, um zur Einstellung der Minuten zu wechseln.
- Durch erneutes Drücken von **MODE** beenden Sie den Einstellmodus.
- Durch Gedrückthalten der Taste „+“ wechseln Sie zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format.

Datum einstellen

- Drücken Sie **MODE**, um zur Datumsanzeige zu wechseln.
- Halten Sie **MODE** gedrückt, bis das Jahr zu blinken beginnt.
- Stellen Sie das Jahr mit den Tasten „+“ und „-“ ein.
- Drücken Sie **MODE**, um Monat und anschließend Tag einzustellen.
- Beenden Sie den Einstellmodus durch erneutes Drücken von **MODE**.

Weckzeit einstellen

- Durch zweimaliges Drücken von **MODE** wechseln Sie zur Weckzeiteinstellung.
- Halten Sie **MODE** gedrückt – die Stunden beginnen zu blinken.
- Stellen Sie die Stunden mit „+“ und „-“ ein.
- Drücken Sie **MODE**, um zu den Minuten zu wechseln.
- Stellen Sie die Minuten ebenfalls mit „+“ und „-“ ein.
- Drücken Sie **MODE**, um den Einstellmodus zu beenden.
- Sie können den Alarm mit einer beliebigen Taste ausschalten. Wird der Alarm nicht manuell ausgeschaltet, schaltet er sich nach 1 Minute automatisch ab.
- Mit der Taste **SNOOZE** verschieben Sie den Alarm um einige Minuten.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Das Display zeigt die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit an.
- Mit der Taste „-“ wechseln Sie die Temperaturanzeige zwischen °C und °F.

Wettervorhersage

- Die orientierende Wettervorhersage wird auf Grundlage der in den letzten 12 Stunden gemessenen Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt.

Displaybeleuchtung

- Durch Drücken der Taste **LIGHT** wird die Displaybeleuchtung für 8 Sekunden aktiviert.
- Durch Umschalten des Schalters auf der Rückseite des Weckers auf **ON** wird die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet.

Problemlösung

- Wenn die Uhr nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus.
- Wenn der Alarm zu leise ist oder das Display schlecht lesbar ist, tauschen Sie die Batterien aus.
- Die Wettervorhersage ist nur orientierend, der Wecker verfügt über keinen Sensor zur Messung des Luftdrucks.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie den Wecker ausschließlich mit dem mitgelieferten Netz-AC-Adapter mit der oben angegebenen Spezifikation.
- Verwenden Sie den Wecker nicht, wenn Adapter, Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- Schützen Sie den digitalen Wecker einschließlich Adapter vor Wasser, Feuchtigkeit, Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verhindern Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in den Wecker und den Netzadapter.
- Zerlegen Sie weder den Wecker noch den Adapter.
- Trennen Sie den Adapter vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Wenn der Wecker längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, ihn vom Stromnetz zu trennen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Batterien – Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort – sie können auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, zerlegen Sie sie nicht und schließen Sie sie nicht kurz.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Entsorgung

- Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll.
- Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden EU-Vorschriften bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.



MPM-QUALITY a.s.

Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek, CZECHIA

Tel.: +420 558 441 190, +420 558 441 170

e-mail: info@mpm-quality.cz

<http://www.mpm-quality.com/>

<http://www.mpm-time.cz/en>, <http://www.mpm-reklama.cz/en>

IČ 47987430, DIČ CZ47987430