

## Használati útmutató C02.2588

### Funkciók:

1. Időjárás jelentés: napos,esős,felhős,borult
2. 9 funkció gomb
3. Idő – rádióvezérelt, 12/24 időformátum
4. Napok 7 nyelven: angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, dán
5. Hőmérséklet 0C vagy 0F
6. Belső hőmérséklet 00C - 500C
7. Belső páratartalom 20% -95%
8. Maximális és minimális páratartalom értékek
9. Holdfázisok
10. Ébresztés,ismétlődő ébresztés 5 percenként
11. Időzóna választható

### Rádió jel beállítása:

A rádió jelet automatikusan fogadja az elemek behelyezése után (3perc után), vagy tartsa lenyomva 2 másodpercig WAVE/ON/OFF gombot és elkezd jelet keresni.Az állomás minden nap éjjel 2 órakor automatikusan kap jelet.A keresés fázisában a rádiójel ikon villogni kezd a kijelzőn. Amennyiben sikeres volt a keresés a villogás megszűnik és az ikon a kijelzőn marad.Amennyibe sikertelen volt, az ikon eltűnik a kijelzőről. A WAVE/ON/OFF gombot nyomja 2 másodpercig, így megszakíthatja a folyamatot.A rádió jel ikonja restertálás után eltűnik a képernyőről.

### Idő beállítása:

Amennyiben a meteorállomás nem fog jelet az időt manuálisan is beállíthatja. Nyomja 2 másodpercig a CLOCK/SET gombot,elkezd villogni az év, UP és DOWN gombbal kiválaszthatja a megfelelő évet, majd a CLOCK/SET gombbal ugorjon a hónapokra, dátumra, nyelvre,napokra,időre,zónákra. A megfelelő értékeket szintén az UP és DOWN gombokkal állíthatja be.A Holdfázisok automatikusan beállítódnak. A beállítások automatikusan befejeződnek,ha 8 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot.

### Ébresztés:

Nyomja az ALARM/SET gombot 2 másodpercig, az ébresztő átugrik az ébretés funkcióra. Az órák és a percek villogni kezdenek. Az UP és DOWN gombbal beállíthatja z ébresztés idejét. ALARM/SET gombbal befejezi,rögzíti. ALARM/ON/OFF gombbal aktiválja,ekkor a kijelzőn megjelenik az ébresztőóra ikon.A hangjelzést a SNOOZE gombbal kell kikapcsolni. Az ébresztés 5 perc után megismétlődik. ALARM/ON/OFF gombokkal deaktiválhatja,ekkor a kijelzőn eltűnik az ikon.

### Hőmérséklet és páratartalom:

A C/F gombbal kiválaszhatja a megfelelő egységet: 0C vagy 0F. A meteorállomás 00C és 500C közötti hőmérséklet és a 20%-95% közötti páratartalom mérésére alkalmas.Megjegyzí a legalacsonyabb ill.a legmagasabb mért értékeket.A MAX/MIN/VIEW gombok megnyomásával megnézheti.

### Világítás:

A LIGHT/ON vagy LIGHT (felül található) gomb megnyomásával kijelző világtani kezd.

### Időjárás jelentés:

Orientációs időjárás jelentés  
- napos - esős - felhős - borult

### Elemcsere:

Az elemcsere után minden érték kinullázódik( idő,dátum,ébresztés) Újból be kell állítani.

## **MPM-QUALITY v.o.s.**

Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179  
[www.mpm-quality.cz](http://www.mpm-quality.cz), e-mail: obchod@mpm-quality.cz